


はなれた家族をおもう
すべての人へ




ちかく

かんたん使い方ガイド


内容物




ア：親機



イ：電源ケーブル



ウ：HDMIケーブル




エ：専用リモコン

設置～初回セットアップまでの手順


設置

1




親機に電源ケーブルと
HDMIケーブルを挿す

2



電源ケーブルを
コンセントに挿す

3



HDMIケーブルを
テレビに挿す


初回起動・会員登録

1



QRコードから
スマホアプリを
ダウンロード

2



テレビの電源をつけ、
テレビリモコンの
入力切替を何度か押して
画面を切り替える


3



ご利用開始番号の番号を
アプリに入力し、アプリの
案内に従ってユーザー
登録を完了させる

初回セットアップ

1




テレビの前に
いるかどうかの
確認をする

2



テレビの前にはない
ときの確認をする

3




セットアップ完了。
順次、アプリの手順に
従ってテレビ電話の
練習が始まります

テレビ電話を受ける方法

1

着信音が鳴る

着信がくると親機から着信音が鳴り、親機の窓が光ります。




2

専用リモコンの決定ボタンを押す

専用リモコンの決定ボタンを押します。




通話が始まりました



ご利用中のテレビは
専用リモコン対応テレビです

そのまま通話をご利用いただけます。

通話が始まらない、テレビがつかない




ご利用中のテレビは
専用リモコン非対応テレビです

テレビリモコンと専用リモコンを使います。

- 1 テレビリモコンでテレビの電源をつける。
- 2 テレビリモコンで入力切替ボタンを押す。
- 3 テレビに「着信中の画面」が表示されていることを確認する。
- 4 専用リモコンの決定ボタンを押すと通話が始まります。

※一連の動作は初期設定完了後に練習することが可能です。

着信中の画面



テレビからテレビ電話をかける方法

専用リモコン対応テレビ

- 1 テレビリモコンでテレビの電源をつける。
- 2 テレビリモコンで入力切替ボタンを押す。
- 3 テレビに「着信中の画面」が表示されていることを確認する。
- 4 専用リモコンの決定ボタンを押すと通話が始まります。

専用リモコン非対応テレビ

- 1 テレビリモコンでテレビの電源をつける。
- 2 テレビリモコンで入力切替ボタンを押す。
- 3 テレビにホーム画面が表示されていることを確認し画面の案内に沿って専用リモコンの決定ボタンを数回押すと、コール中になります。

解決しないときは
サポートセンターまで
お問合せください

TEL: 050-6883-0181 (平日10:00~17:00)

Mail: chikaku-support@chikaku.co.jp